




# シャーププランスの接続 Connection

接続方法	仕様
ワンタッチソケット No thread	
ネジソケット Both ends threaded with one coupling	
片端ソケット付 No threads with one press one touch coupling	
片端継手 No threads with one expanded joint	