



逆流防止弁付 ランスホルダー

SFH-LT360

組立図



分解図



※部品②③④⑤は、ランスのサイズに合ったものをご使用ください。

※SFHは、逆止弁付ホルダーを示します。